



ZESTAW DO CZYSZCZENIA

DRUKAREK SATO

- /// Spray do drukarek/środek do czyszczenia głowicy drukującej
- /// Chusteczki do czyszczenia
- /// Szmatka do czyszczenia
- /// Pędzle do czyszczenia
- /// Środek do usuwania etykiet i kleju
- /// Odpylacz powietrza w sprayu
- /// Instrukcje czyszczenia
- /// Arkusz zakrywający

Odpowiednią wydajność druku można uzyskać tylko wówczas, gdy głowica drukująca ma stały kontakt z materiałami drukującymi. Pozostałości na termicznej głowicy drukującej obniżają jakość druku i skracają czas przydatności głowicy. Bardzo ważne dla wydajności drukarki SATO jest utrzymywanie głowicy termicznej w stanie wolnym od osadów. W tym celu opracowano zestaw do czyszczenia SATO, który pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości druku i maksymalizacji użytkowania drukarki SATO.

INFORMACJE TECHNICZNE I PROCEDURA CZYSZCZENIA

ZESTAW DO CZYSZCZENIA

ZESTAW DO CZYSZCZENIA		STANDARDOWY	PEŁNY
Kod produktu		Y54199224591	Y98188010014
Spray do drukarek/środek do czyszczenia głowicy drukującej Kod produktu: Y54199224592	Środka do czyszczenia drukarek w sprayu należy używać w połączeniu ze szmatką do czyszczenia SATO, aby usunąć pozostałości wstęgi z głowic drukujących i rolek dociskających. Nigdy nie rozpylać tej cieczy bezpośrednio na elementy drukarki, lecz używać jej w połączeniu ze szmatkami lub pędzłami do czyszczenia.	200 ml	200 ml
Środek do usuwania etykiet i kleju Kod produktu: Y54199224593	Środek do usuwania etykiet i papieru pomaga w usuwaniu przyklejonych pozostałości etykiet z metalowych lub plastikowych elementów drukarki SATO. Rozpylić tę ciecz bezpośrednio na osad i pozostawić ją na kilka chwil, aby ułatwić usuwanie pozostałości.	200 ml	200 ml
Odpylacz powietrza w sprayu Kod produktu: Y98133300002	Długotrwałe i częste drukowanie powoduje wydzielanie pyłu pochodzącego z rolki etykiet. Bez zachowania regularnego czyszczenia ten pył gromadzi się wewnątrz drukarki i wpływa na jakość druku na etykietach oraz wywołuje błędy czujnika. Odpylacz powietrza jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie drukarki w stanie wolnym od pyłu w celu zachowania możliwie najwyższej jakości druku.		200 ml
Instrukcje czyszczenia	Instrukcje czyszczenia zawierają informacje pozwalające na utrzymanie odpowiedniego stanu drukarki i wydłużenie okresu jej przydatności.		
Pędzle do czyszczenia Kod produktu: Y54199210541	Te pędzle służą do czyszczenia głowic drukujących i są pomocne w przypadku konfiguracji, w których dostęp do głowicy drukującej, czujnika i krawędzi noża przy użyciu rąk jest niemożliwy. Należy ich używać w połączeniu ze sprayem do drukarek.	(25 szt.)	(25 szt.)
Ściereczki do czyszczenia Kod produktu: Y981333260001	Ściereczki są nasączone płynem czyszczącym i można ich używać na głowicach czyszczących, rolkach dociskowych, czujnikach oraz wszystkich metalowych i plastikowych częściach drukarki SATO. Są one przeznaczone do jednokrotnego użytku.		(25 szt.)
Arkusze zakrywający Kod produktu: Q00029000	Długotrwałe i częste drukowanie powoduje powstawanie mikrozarysowań na powierzchni głowicy drukującej. Te zarysowania zmniejszają jakość obszary kontaktu między przerywaną linią głowicy drukującej a materiałem, tym samym zmniejszając jakość druku. Ten produkt służy do utrzymania gładkiej powierzchni głowicy termicznej. Folia pomaga w usunięciu zarysowań i zachowaniu gładkiej powierzchni w celu utrzymania jakości druku. Uwaga: Używać z dużą ostrożnością — ten produkt stosować tylko wówczas, gdy ogólne czyszczenie głowicy drukującej nie przynosi pożądanej jakości druku.		
Szmatki do czyszczenia Kod produktu: Y54199210537	Chusteczki do czyszczenia służą do użytku z produktami elektronicznymi i należy ich używać w połączeniu ze sprayem do drukarek oraz środkiem do usuwania etykiety i kleju.	16 x 16 cm (25 szt.)	16 x 16 cm (25 szt.)

Standardowy zestaw do czyszczenia i pełny zestaw do czyszczenia zawiera ponadto przezroczystą/niebieską kosmetyczkę z logo SATO

- Wyłącz drukarkę i odłącz kabel zasilający.
- Otwórz pokrywę drukarki i sprawdź prowadnice etykiet czy nie ma na nich osadów i pozostałości. W razie potrzeby usuń pył z wnętrza drukarki za pomocą odpylacza powietrza.



- Rozpyl niewielką ilość środka do usuwania etykiet bezpośrednio na pozostałościach materiału i odczekaj kilka chwil.
- Usuń pozostałość etykiety.



- Otwórz głowicę drukującą.
- Usuń ewentualne pozostałości za pomocą pędzli do czyszczenia i sprayu do drukarek lub szmatek i sprayu do drukarek. Sprawdź, czy kropkowana linia jest całkowicie czysta.



- Jeżeli na wydrukach występują obszary o słabszej jakości, należy wygładzić powierzchnię kropkowanej linii za pomocą arkusza zakrywającego. (Wykonywać tylko wówczas, gdy wszystkie pozostałe metody czyszczenia nie przyniosły oczekiwanej jakości druku).
- Aby mieć pewność, że wszystkie cząstki i osady zostały usunięte, przetrzyj kropkowaną linię za pomocą ściereczek i szmatki do czyszczenia.



Wyczyść głowicę drukującą przy użyciu szmatki



Wyczyść rolkę dociskową przy użyciu szmatki



Wyczyść czujnik przy użyciu pędzla



Wyczyść nóż przy użyciu pędzla



Wyczyść zasobnik przy użyciu szmatki

Częstotliwość czyszczenia

Rutynowe prace konserwacyjne wydłużają okres przydatności głowicy drukującej; częstotliwość czyszczenia jest zależna od używanych materiałów i drukowanych ilości. Czyszczenie jest zalecane po zainstalowaniu nowej wstęgi lub rolki etykiet. Arkusz zakrywający stosować wyłącznie wtedy, gdy nie można uzyskać równomiernej jakości druku na drodze normalnej procedury czyszczenia. Regularne czyszczenie trwa zaledwie 3–4 minuty i znacznie wydłuża okres używalności głowicy drukującej.

Uwaga

- Głowice drukujące, które ulegają awarii w wyniku zaniedbania czyszczenia, nie są objęte gwarancją.
- Skontaktować się z najbliższą filią SATO, aby uzyskać zestaw do czyszczenia z instrukcjami w jednym z następujących języków: angielski • holenderski • francuski • niemiecki • włoski • polski • hiszpański.